TUTO DE LA BESACE TOUTE SIMPLE

Il vous faut:

- -Tissu extérieur (toile épaisse ou suédine) : 1 devant, 1 dos, 1 rabat, une bandoulière, 2 pattes d'attaches de la bandoulière.
- -Doublure: 1 devant, 1 dos, 1 rabat.
- -un aimant de sac à clipser, 1 anneau coulissant de 3 cm, 2 étriers de 3 cm, 1 charm au choix pour décorer le rabat.



TRACER les gabarits sur l'envers des tissus en marquant bien les repères des plis sur les devants et les dos (tissu extérieur et doublure) et l'emplacement de l'aimant doublure du rabat, devant du tissu extérieur).

FAIRE un repli de 3 mm le long des deux grands côtés des pattes d'attaches de la bandoulière. Replier en 2 dans le sens de la longueur. Epingler et piquer. Faire de même avec la bandoulière en commençant par le milieu afin d'éviter de faire des plis lors de la piqure :







COLLER un petit morceau de toile thermocollante sur l'envers de la doublure du rabat, à l'emplacement de l'aimant :



MARQUER l'emplacement des pattes de l'aimant d'un trait de crayon :



Couper les fentes et glisser les pattes de l'aimant (attention, l'aimant doit se retrouver sur l'endroit du tissu). Placer la rondelle et rabattre les pattes :



PLACER le rabat et sa doublure endroit contre endroit. Epingler puis piquer le contour (sauf le haut) :



RETOURNER et faire une surpiqure à 2 mm du bord :



FIXER l'autre partie de l'aimant à l'emplacement repéré sur le devant du sac (de la même façon que vous avez fixé la 1^{ère} partie sur la doublure du rabat) :



FAIRE la poche : Plier le tissu en deux endroit contre endroit. Epingler puis piquer tout autour en laissant une ouverture pour retourner :



RETOURNER. Centrer la poche sur la partie dos de la doublure, à 3 cm du haut. Piquer les côtés et le fond de poche au ras du bord :



FORMER les plis du fond de sac : Sur les devants et les dos du tissu extérieur et de la doublure, rabattre les points A sur les points B, vers le milieu de chaque pièce. Epingler et maintenir par un zigzag. Ces plis formeront l'épaisseur du sac :



ASSEMBLER le devant et le dos du sac endroit contre endroit en faisant bien coïncider tous les plis. Piquer. Faire la même chose avec la doublure en laissant une ouverture de 11 cm pour retourner le sac plus tard :

