

Montage de la capuche du Sweat Naho

etape 1 :

Une fois que vous avez assemblé votre capuche avec la parmenture.

assemblez les devants et dos du sweat par la couture d'épaule.

Puis la parmenture devant et dos par la couture d'épaule.



Etape 2 : Bâtissez ou épinglez, la capuche sur l'encolure, endroit contre endroit. Positionnez les repères de montage face à face.



Etape 3 : Venez positionner la parmenture par-dessus, endroit de la parmenture contre endroit du sweat (et donc contre l'intérieur de la capuche). Faites correspondre les coutures d'épaules de la parmenture avec les coutures d'épaules du sweat.



Etape 4 : Enlevez une épingle capuche/sweat et épinglez parmenture/ca-puche/sweat, épinglez par épingles. Vous pouvez retourner délicatement la parmenture sur l'envers du corps pour vous rendre compte du rendu.





Etape 5 : Assemblez à la machine.



Voici ce que ça donne sur l'envers



Et sur l'endroit.



Etape 6 : Pour faire la fente. Sur l'envers, tracez un trait au milieu de la parmenture, jusqu'au repère du patron. Epinglez le corps et la parmenture pour les maintenir en place.



Etape 7 : Cousez, autour du trait (j'ai pris la largeur de mon pied presseur) de haut en haut, jusqu'au bout !



Etape 8 : Coupez sur le trait (oui oui on n'a pas peur on y va franco !) jusqu'à environ 1 cm de la couture, puis coupez en biais, pour cranter.



(si vous voulez une finition en pointe et non carré, au moment de piquer autour du trait, un peu avant le repère, rétrécissez pour former une pointe)

Etape 9 : Retournez la parmenture à l'intérieur. Faites sortir les coins. Aplatissez au fer. Vous pouvez ensuite assembler comme dans le modèle la parmenture au corps du sweat.

et voilà ! votre jolie capuche prise dans la parmenture. Les coutures sont cachées entre le corps du pull et la parmenture.

