

Aiguille, fil et tissu

L'aiguille et la machine

Votre Bernette overlock est dotée d'un système d'aiguille 130/705 H (aiguilles de ménage). Ce système doit être impérativement utilisé. En tenir compte au moment de l'achat d'aiguilles.

Aiguille et tissu

La grosseur de l'aiguille dépend du fil choisi. L'aiguille doit concorder avec le fil.

Lorsque l'on pique, le fil se place dans la longue rainure de l'aiguille. Si cette dernière est trop fine, le fil ne peut entrer dans la rainure, ce qui empêche les points de se former correctement.

Employer des aiguilles no. 70 – 90.



Les fils grossiers de type cordonnet, laine, coton perlé ou autres fils décoratifs seront enfilés de préférence dans les boucleurs.

No d'aiguille	Fil	Utilisation
70 – 80	Fil polyester invisible 150	Surfilage, confection d'ourlets roulottés, coutures fines sur tissus fins
	Fil à repriser	Surfilage, confection d'ourlets roulottés
80 – 90	Fil polyester 120	Coutures sur tous tissus
	Fil synthétique	
	Fil polyester invisible 120/2	Surfilage
	Fil texturé	Coutures souples dans tissus à mailles, ourlets roulottés

Aiguille et ouvrage

L'aiguille doit être en parfait état. Des difficultés se présentent à la couture dans les cas suivants:

- A Aiguilles tordues
- B Aiguilles épointées ou endommagées
- C Pointe d'aiguille formant un boucleur



Renforcement des extrémités de fil

Insertion, en début d'ouvrage, de la chaîne de fil dans la couture.

Former une chaîne de fil de 3 – 4 cm de longueur. Exécuter 2 ou 3 points sur le tissu. Laisser l'aiguille en position basse et relever le pied-de-biche. Tirer la chaîne de fil pour l'aplatir puis, en partant de la gauche, l'appliquer sous le pied-de-biche et sur la ressource de couture.

Insertion de la chaîne de fil en fin d'ouvrage

Piquer jusqu'à l'extrémité de l'ouvrage. Tourner le volant vers l'avant et amener les aiguilles dans leur position la plus haute. Relever le pied-de-biche. Placer le levier de sélection de point sur "ourlet roulotté". Tirer avec précaution l'ouvrage vers l'arrière pour

que la chaîne de fil se détache.

Replacer le levier de sélection de point sur "overlock".

Retourner l'ouvrage, le placer sous le pied-de-biche de manière à ce que les aiguilles pénètrent dans le tissu dès le premier point.

Piquer 2 – 3 cm par-dessus l'emplacement déjà cousu sans couper le bord du tissu.

La chaîne de fil n'est pas cousue dans la couture

Veiller à ce que la chaîne de points soit suffisamment longue au début et à la fin de la couture. Fixer celle-ci par un nœud ou la glisser sous les derniers points à l'aide d'une aiguille à laine.