


Le fil casse en cours de travail

Faire immédiatement quelques points vers le bord du tissu et retirer l'ouvrage. Réenfiler.

Si le fil du boucleur inférieur casse, couper les deux fils d'aiguille à hauteur du chas. Enlever le fil. Enfiler tout d'abord le boucleur puis les aiguilles.



Coupure des points

Couper les boucles avec des ciseaux à bout pointu (A). Tirer les fils d'aiguille (B) de manière à défaire le point.



Longueur de point

La longueur de point peut être réglée progressivement de 0,8 à 4 mm. Pour cela, il suffit de tourner le sélecteur jusqu'à obtention de la longueur désirée. Dans la plupart des cas, le réglage pour les coutures overlock se situe entre 2 et 3 mm.



Largeur de couture


Relever le couteau supérieur.

La manœuvre du sélecteur de position du couteau a pour effet de modifier l'écart entre les aiguilles et le couteau.

La position du couteau inférieur ainsi que l'aiguille


guidant le fil déterminent la largeur de la couture.

Abaisser à nouveau le couteau supérieur: celui-ci s'adapte automatiquement à la position du couteau inférieur.



Position du couteau	1	2	3
Aiguille droite	3 mm	4 mm	5 mm
Aiguille gauche	5 mm	6 mm	7 mm

Réduisez la largeur de la couture lorsque le bord de tissu fin a tendance à roulotter en cours de travail. Placez le sélecteur de position du couteau sur un chiffre inférieur.



Augmentez la largeur de couture si les nœuds formés par les fils semblent trop lâches. Placez le sélecteur de position de couteau sur un chiffre supérieur.

